

Gaufrier 3 en 1

Notice d'emploi

SW868 / 10000169274

LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL!

INFORMATIONS A CONSERVER POUR USAGE ULTERIEUR

Spécifications de l'appareil : 230 Volts AC, 50Hz, 750 Watts

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Attention ! Cet appareil n'est pas un jouet. Il n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 14 ans.
- En conformité avec les règles de sécurité et afin d'éviter un danger, les réparations d'appareils électriques doivent être effectuées par du personnel qualifié, y compris le remplacement du cordon d'alimentation.
- Ne pas utiliser l'appareil si une partie est endommagée ou s'il ne fonctionne pas normalement.
- Si le câble d'alimentation ou toutes parties électriques est endommagés, ils doivent être réparés par une personne compétente, qualifiée et spécialisée. Une réparation hasardeuse pourrait rendre l'appareil dangereux.
- Débrancher avant tout déplacement, nettoyage ou manipulation. Ne jamais immerger.
- Ne s'utilise pas à l'extérieur, dans un endroit humide ou à proximité d'eau.
- Tenir suffisamment éloigné de toute source de chaleur.
- Ne pas laisser cet appareil fonctionner sans surveillance.
- Débrancher après utilisation.
- Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- A conserver dans un endroit propre, sec et aéré.
- S'assurer que la tension d'alimentation correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Après utilisation, attendre suffisamment longtemps que l'appareil ait refroidi avant toutes manipulations afin d'éviter tout risque de brûlure.
- Cet appareil est destiné à un usage ménager et ne doit pas servir à un usage professionnel.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

- Ne pas laisser pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et éviter qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes (plaque de cuisson...).
- Ne pas faire fonctionner l'appareil au moyen d'un minuteur externe ou d'un système de contrôle à distance séparé.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres usages que celui prévu.
- Prendre toutes les précautions nécessaires lors du déplacement de la machine.
- Lors de l'utilisation, dérouler complètement le câble d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
- Ne pas poser l'appareil sur des surfaces qui pourrait subir des dommages dû à la chaleur.

UTILISATION DE LA MACHINE

Laver les éléments et la machine avec un chiffon humide. Les plaques de cuisson peuvent être lavées au lave-vaisselle. Sécher soigneusement.

Placer la machine ouverte sur une surface plane sans la brancher.

Appuyer sur le bouton presseur afin de désolidariser les plaques d'un éventuel usage antérieur. Placer les plaques de cuisson souhaitées dans l'appareil.

Une fois branchée, préchauffer la machine jusqu'à ce qu'un voyant s'allume.

Placer ensuite les aliments à cuire dans la machine.

Une fois cuit, arrêter la machine en débranchant le câble d'alimentation.

NETTOYAGE

1. Veiller à ce que l'appareil soit débranché et le laisser refroidir.
2. Après refroidissement, retirer les plaques en appuyant sur le bouton d'expulsion. Laver l'appareil avec un chiffon humide. Les plaques peuvent être nettoyées au lave-vaisselle.

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

