Grille-Pain

N° de modèle : SYBF-T011

Notice d’utilisation

1. Consignes de sécurité importantes

1.1. Avant la première utilisation :

- Déballer l'appareil et les différents éléments et s'assurer que chaque pièce est en bon état et ne présente aucun dommage apparent. Ne pas mettre en service un appareil endommagé.
- Lire attentivement toutes les instructions de la présente notice, en respectant les consignes d'utilisation et de sécurité.

- Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels.

1.2. Consignes de sécurité

- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique uniquement. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications telles que des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels, des fermes, des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel, des environnements du type chambre d'hôtes.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité.
- Cet appareil sert uniquement à griller du pain. Ne grillez aucun autre type d'aliments.
- Les matériaux d'emballage peuvent s'avérer dangereux pour les enfants. Il y a un risque de suffocation, ne laissez pas les matériaux d'emballage à la portée des enfants.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Pour éviter tout choc électrique, n'immergez jamais le câble d'alimentation, la prise ou le grille-pain dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Débranchez toujours votre appareil après chaque utilisation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer, de le ranger ou de le déplacer.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Lorsque vous utilisez le grille-pain, déroulez toujours complètement le cordon d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil :
    - Si la prise et/ou le câble d'alimentation sont endommagés,
    - En cas de mauvais fonctionnement,
    - Si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
    - S'il est tombé ou tombé dans l'eau,
- Présentez le à un service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être faite par l'utilisateur.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation sur le rebord d'un table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
- **ATTENTION ! Le pain peut brûler. Assurez-vous que la circulation d'air est suffisante au-dessus et autour de l'appareil. Assurez-vous que l'appareil ne se trouve pas à proximité de et n'entre pas en contact avec un mur, des rideaux, une serviette ou tout autre matériau inflammable. L'appareil doit être surveillé pendant son utilisation.**
- **ATTENTION : Les surfaces de l'appareil peuvent devenir chaudes pendant le fonctionnement. Risque de brulure.**
- N'utilisez le grille-pain qu'avec le tiroir ramasse-miettes inséré dans son logement.
- Le tiroir ramasse-miettes doit être régulièrement nettoyé afin d'éviter tout risque d'incendie. Pour nettoyer le tiroir ramasse-miettes, glissez-le hors de son logement situé sur le côté de l'appareil.
- N'insérez que des tranches de pain non tartinées (sans beurre ni confiture, etc.) dans le grille-pain. De

même, veillez à ne pas insérer de trop grosses tranches de pain qui pourraient gêner la remontée.

- **ATTENTION : N'essayez jamais de sortir du grille-pain des tranches de pain ou autres pièces éventuellement coincées à l'aide d'un couteau ou de tout autre objet, car le contact avec des éléments sous tension peut entrainer une électrocution.** Laissez l'appareil refroidir et débranchez-le avant de retirer le pain.
- L'appareil ne doit jamais être mis en fonctionnement par le biais d'une minuterie extérieure ou d'un autre système de commande à distance séparé.
- Le câble d'alimentation doit être contrôlé régulièrement afin d'éviter tout risque de dommages. Si le câble d'alimentation est endommagé il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à conditions qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués pas des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

2. Caractéristiques

- Grille-Pain en acier inoxydable
- 2 fentes à griller (dimensions de chaque fente : 13.5x2.5cm)
- Thermostat 7 positions pour différents degrés de brunissage
- Ejection automatique des tranches
- Range cordon
- Tiroir ramasse-miettes pour un nettoyage rapide
- Alimentation : 220-240V, 50Hz
- Puissance : 750W

3. Utilisation de l'appareil

1.1. Avant la première utilisation

- Avant la première utilisation, retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent le grille-pain. **Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.**
- Essuyez le corps de l'appareil avec un chiffon doux et sec et lavez les lames avec de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle.
- Rincez à l'eau claire et séchez avec précaution à l'aide d'un chiffon doux.
- Déroulez entièrement le cordon d'alimentation et branchez le grille-pain sur une prise murale reliée à la terre.
- Utilisez le grille-pain à vide (sans utiliser de pain) avec le thermostat au maximum afin de brûler tous les résidus qui se trouvent dans l'appareil. Une légère fumée peut alors se dégager. Lors de cette procédure, assurez-vous que la pièce est bien ventilée.

1.2. Fonctionnement

Fonction brunissage classique :

- Installez le grille-pain sur une surface plane.
- Branchez le grille-pain sur une prise secteur.
- Sélectionnez à l'aide du thermostat le degré de brunissage souhaité :
  - 1/2 : Légèrement grillé (approximativement 1min)
  - 3/4/5 : Moyennement grillé (approximativement 2min)
  - 6/7 : Très grillé (approximativement 2min 40s)
- Plus le degré de brunissage est élevé plus la durée de fonctionnement du grille-pain est longue.
- Insérez les toasts dans les fentes.
- Baissez complètement le levier de mise en marche jusqu'à ce qu'il se bloque de lui-même. Le grille-pain démarre automatiquement.
- Pour annuler le cycle de chauffe, appuyez sur le bouton « Cancel ».
- Le grille-pain s'éteint automatiquement et les toasts sont éjectés lorsque le brunissage souhaité est atteint.

Fonction Décongélation « Defrost» :

- Pour décongeler et griller du pain, appuyez sur le bouton fonction Décongélation « Defrost » après avoir sélectionné le degré de brunissage souhaité.
- Pour annuler la programmation ou interrompre le processus de décongélation, appuyez sur le bouton « cancel ».
- Le grille-pain s'éteint automatiquement et le pain décongelé est éjecté lorsque le brunissage souhaité est atteint.

Fonction Réchauffage « Reheat » :

- La fonction Réchauffage vous permet de réchauffer du pain préalablement grillé qui a refroidi.
- Placez le pain dans la fente. Inutile de régler le thermostat.
- Baissez complètement le levier de mise en marche jusqu'à ce qu'il se bloque de lui-même puis appuyez sur le bouton de réchauffage « Reheat ». Le grille-pain démarre automatiquement.
- Pour annuler la programmation ou interrompre le processus de réchauffage, appuyez sur le bouton « cancel ».
- Le grille-pain s'éteint automatiquement et le pain réchauffé est éjecté à la fin du processus

4. Entretien et stockage

- Débranchez le grille-pain et laissez le refroidir avant de procéder à son nettoyage.
- Nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon légèrement humide et séchez-le avec un chiffon doux.
- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.

- Pour nettoyer les surfaces intérieures, retournez l'appareil et secouez-le au-dessus d'une poubelle jusqu'à ce que toutes les miettes éventuellement coincées soient tombées.
- Pour éviter tout risque d'incendie, le tiroir à miettes doit être nettoyé régulièrement. Ne laissez pas les miettes de pain s'accumuler dans le fond du grille-pain.
- Glissez le ramasse-miettes de son logement situé sur le côté de l'appareil. Essuyez-le à l'aide d'un chiffon légèrement humide, puis séchez-le avec un chiffon doux et sec. Ne placez jamais le tiroir ramasse-miettes dans le lave-vaisselle. Glissez-le à nouveau dans son logement avant d'utiliser le grille-pain à nouveau.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil et après vous être assuré que celui-ci a refroidi après utilisation, enroulez le cordon dans le range-cordon situé sous l'appareil.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.

5. Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie

Application dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays Européens disposant de systèmes de collecte sélective.

Le symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou votre distributeur.

Importé par
Senya International
21 bd du Général Leclerc
59100 Roubaix
France

Fabriqué en R.P.C.
Référence : SYBF-T011
N° de lot : PO2015088