



APPAREIL A FONDUE

2L

400W



Modèle : 10000188167/KM-120

220-240V~ 50/60Hz



Veillez lire toutes les instructions attentivement et conserver ce manuel d'utilisation pour une manipulation future.

INSTRUCTION DE SÉCURITÉ

- **En utilisant des appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent être suivies.**
- **Vérifiez la tension indiquée sur la plaque signalétique qui doit correspondre avec celui du réseau local avant la connexion de l'appareil à l'alimentation électrique du réseau.**
- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.**
- **Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.**
- **Les enfants doivent être surveillés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
- **Cet appareil n'est pas un jouet.**
- **L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le câble d'alimentation, ou n'importe quelle partie de l'appareil fonctionne mal ou s'il est tombé ou endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par des personnes qualifiées afin d'éviter tout risque. Toute réparation non conforme peut représenter un danger pour l'utilisateur.**
- **Gardez l'appareil et son câble d'alimentation électrique hors de la portée des enfants.**
- **Gardez l'appareil et son câble d'alimentation électrique loin de la chaleur ou des bords tranchants qui pourraient endommager.**
- **Gardez le câble d'alimentation électrique loin de n'importe quelles parties de l'appareil qui peut devenir chaud pendant l'utilisation.**

- Gardez l'appareil loin des autres appareils émettant de la chaleur.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne touchez pas l'appareil avec des mains humides.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance tant que l'alimentation électrique raccordée au secteur.
- N'enlevez pas l'appareil de l'alimentation électrique de réseau en tirant la corde, éteignez-le et enlevez la fiche secteur à la main.
- N'utilisez pas l'appareil pour quoi que ce soit d'autre que son usage prévu.
- N'utilisez pas d'autres accessoires en dehors de ceux fournis.
- N'utilisez pas cet appareil en plein air.
- Ne stockez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions de forte humidité.
- Ne pas déplacez l'appareil tant qu'il est en cours d'utilisation.
- Ne pas touchez n'importe quelle section de l'appareil qui peut devenir chaud ou des composants de chauffage de l'appareil, car vous pourriez vous blesser.
- N'utilisez pas d'objets aiguisés ou abrasifs avec cet appareil ; utiliser seulement du matériel thermorésistant en plastique ou des spatules en bois pour éviter d'endommager la surface anti-adhérente.
- Assurez-vous toujours que l'appareil avant et après utilisation soit nettoyer et entretenu.
- Assurez-vous toujours que l'appareil soit refroidi complètement après utilisation avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien ou de le ranger.
- Toujours utiliser l'appareil sur une surface stable, résistant à la chaleur, à une hauteur qui est confortable à l'utilisateur.
- L'utilisateur d'une rallonge avec l'appareil n'est pas recommandé.
- Cet appareil ne doit pas être actionné au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance séparé autre que celui fourni avec cet appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
- La surface extérieure de l'appareil peut devenir chaud pendant son

fonctionnement.

Mise en garde : Gardez l'appareil loin des matériaux inflammables.



Attention : Surface chaude – Ne pas toucher la surface chaude ou les composants chaud de l'appareil.

Attention : Soyez vigilant de ne pas verser de l'eau sur les éléments chauds.

Démarrage de l'appareil

- Retirez l'appareil de la boîte.
- Retirez tout emballage de l'appareil.
- Placez l'emballage à l'intérieur de la boîte et stocker dans un endroit en toute sécurité.

Dans la boîte

- Appareil à fondue chauffant
- Marmite à fondue
- Support en aluminium rond
- 6 fourchettes à fondue
- Manuel d'instruction

Caractéristiques

- Revêtement anti-adhérent du récipient de cuisson
- Plaque chauffante en aluminium
- Poignée résistant à la chaleur
- 6 fourchettes inclus

Description des parties de l'appareil

1. Plaque chauffante
2. Marmite à fondue
3. Poignée résistant à la chaleur
4. Support en aluminium rond
5. Témoin lumineux
6. Contrôle du thermostat
7. Fourchettes à fondue



Mise en place

- L'appareil à fondue est amusant, rapide et simple d'utilisation, qui peut vous donner des idées lorsque vous recevez des amis.
- Vous pouvez faire une délicieuse fondue en quelques minutes, en laissant plus de temps pour vous combler et moins d'attente pour votre propre plaisir.

Avant la première utilisation

- Avant d'utiliser pour la première fois l'appareil à fondue, essayez la base chauffante de l'appareil avec un chiffon doux et humide et laissez sécher complètement.
- Laver le support en aluminium rond dans l'eau chaude savonneuse puis rincer et sécher soigneusement.
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou abrasifs.
- Ne pas immerger la base chauffante de l'appareil à fondue dans l'eau ou tout autres liquides.

Remarque: lorsque vous utilisez pour la première fois l'appareil à fondue, une légère odeur peut être émise. Ceci est normal et va rapidement d'estomper. Assurez-vous que la ventilation est suffisante autour de l'appareil à fondue.

Montage de l'appareil à fondue

- Positionnez la base chauffante de l'appareil à fondue sur une surface stable, résistant à la chaleur à une hauteur confortable pour l'utilisateur.
- Placez la marmite à fondue sur la base chauffante.
- Monter la bague de support en aluminium sur le dessus de la marmite à fondue.

Utilisation de l'appareil à fondue

- Appliquer soigneusement une fine couche d'huile de cuisson à l'intérieur de la marmite à fondue, en frottant soigneusement avec une serviette en papier. Cela aidera à prolonger la durée de vie du revêtement anti-adhésif.
- Branchez et allumer l'appareil à fondue au courant électrique. Le voyant s'allume indiquant que l'ensemble de l'appareil a été allumé et commence à chauffer.
- Tournez la commande du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre, puis laissez l'appareil à fondue préchauffer pendant environ 5 à 6 minutes. Le voyant s'éteint une fois la température requise a été atteinte.
- Placez les ingrédients dans la marmite à fondue et chauffer doucement jusqu'à ce qu'ils soient fondu.
- Pour augmenter ou diminuer la température à tout moment pendant la cuisson, tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre (élevé) ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (faible).
- Une fois de que la fondue a atteint la consistance désirée, utilisez les fourchettes à fondue fournis pour embrocher des friandises et les plonger dedans.
- Lorsque l'appareil à fondue n'est plus nécessaire, éteignez-le en tournant le bouton du thermostat dans le sens inverse des aiguilles

montre à la position arrêt et débrancher l'appareil du secteur d'alimentation.

Remarque: Pendant l'utilisation, l'indicateur lumineux se met en marche et en arrêt pour indiquer que l'appareil se maintient à la bonne température.

Mise en garde: Ne pas laisser l'appareil à fondue sans surveillance pendant l'utilisation.

Mise en garde: Ne pas gratter avec les fourchettes à l'intérieur et au fond de la marmite, cela pourrait endommager le revêtement anti-adhésif.

Mise en garde: Utilisez uniquement des ustensiles en plastique ou en bois résistants à la chaleur pour remuer la fondue, ceci devrait aider à éviter d'endommager le revêtement anti-adhésif.

Mise en garde: Prudence lorsque vous cuisinez ; l'appareil à fondue deviendra très chaud.

Mise en garde: la tension nominale est toujours présente même lorsque le thermostat est tourné en position d'arrêt, pour passer de façon permanente l'appareil, assurez-vous qu'il est hors tension de l'alimentation du secteur.

Démonter l'appareil à fondue

Assurez-vous toujours que l'appareil à fondue est débranché de l'alimentation du secteur et à complètement refroidi avant de tenter de le démonter.

Une fois que l'appareil à fondue a complètement refroidi, retirer la bague en aluminium à partir du haut de la marmite à fondue ensuite la marmite puis la base chauffante de l'appareil.

Démonter l'appareil à fondue

- Assurez-vous toujours que l'appareil à fondue est débranché de l'alimentation électrique et a complètement refroidi avant d'effectuer toute opération de maintenance ou de nettoyage.
- Laver la marmite à fondue, la bague en aluminium et les fourchettes à fondue dans l'eau chaude savonneuse puis rincer et sécher soigneusement.
- Essuyez la base chauffante de l'appareil à fondue avec un chiffon doux et humide et laisser sécher complètement.
- Ne jamais immerger la base chauffante de l'appareil dans l'eau ou dans n'importe quel autre liquide.
- Ne pas utiliser de détergents à récurer, corrosifs ou abrasifs pour nettoyer l'appareil à fondue, cela pourrait causer des dommages.
- L'appareil à fondue ainsi que tous ses accessoires ne sont pas appropriés pour le lave-vaisselle.
- Nettoyez toujours l'appareil à fondue immédiatement après chaque utilisation.

Rangement

- Assurez-vous que l'appareil à fondue est froid, propre et sec.
- Ne jamais ranger l'appareil à fondue lorsqu'il est humide.
- Ne jamais enrouler le câble d'alimentation serré autour de l'appareil à fondue ; envelopper-le lâchement pour éviter de causer des dommages.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais et au sec.

GARANTIE

Conditions de garantie commerciale :

1. La garantie est gratuite.
 2. La garantie a une durée maximum de 24 mois à compter de la date d'achat du produit.
 3. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au-delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte.
 4. La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation. Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (ticket de caisse ou facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.
 5. La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée (chocs, non-respect des préconisations d'alimentation électrique, stockage, conditions d'utilisation...). Sont également exclus de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine, au démontage ou à la modification de l'appareil. Dans le cas d'un défaut non garanti, l'appareil ne sera pas pris en charge.
- Indépendamment de la garantie commerciale ainsi consentie, La Foir'Fouille reste tenue des défauts de conformité dans les conditions des articles L.211-1 à L.211-4 du Code de la consommation et des vices cachés dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.

Article L 211-4 du Code de la consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L 211-5 du Code de la consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L 211-12 du Code de la consommation : « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Article L 211-16 du Code de la consommation : « Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant

le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. »

Article 1641 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648, al.1er du Code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, mais doit être rendu à un centre de recyclage d'appareils ménager électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, la notice d'emploi et l'emballage attirent votre attention sur ce sujet important. Composants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les appareils ménagers. Usages, vous contribuez à un apport important à la protection de notre Environnement. Adressez-vous aux autorités locales pour des renseignements concernant le centre de recyclage.



Importé par : **La Foir'Fouille S.A.**
155 Avenue Clément Ader
34174 Castelnau-le-lez France