

description :  
 bonhomme de neige gonflable

réf :  
 10000194481

Dimensions :  
 70 x 55 x 118 cm

FAIRY STARS

Fabrique en Chine  
 Importé par : **La Foir'Fouille S.A.**  
 155 Avenue Clément Ader  
 34174 Castelnau-le-lez France

FAIRY STARS



INSTRUCTIONS DE MONTAGE



front



**IMPORTANT**  
**À CONSERVER**  
**POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE :**  
**À LIRE ATTENTIVEMENT**

- Contient :
- un bonhomme de neige gonflable
  - un souffleur
  - un adaptateur
  - 2 cordons en nylon
  - 2 pieux en plastique

**A- DÉBALLAGE**

Veillez lire attentivement ces instructions avant utilisation et les conserver pour utilisation ultérieure.  
 Avant de mettre sous tension cette animation gonflable, assurez-vous qu'elle n'ait subi aucun dommage pendant son transport.  
 Si le cordon électrique est endommagé, ne pas utiliser l'appareil.  
 Ne pas tenter de gonfler l'animation par vent fort ou mauvaises conditions météorologiques.  
 Protéger le souffleur et le câble électrique de l'eau.  
 Ne pas tenter de changer une pièce ou un câble défectueux, confier cette opération à des personnes qualifiées ou au service après-vente. En cas de doute sur son fonctionnement, adressez-vous à un professionnel.  
 Lors du déballage, veiller à nouer les emballages en plastiques afin d'éviter tout risque de suffocation, ne pas les laisser à la portée des enfants.

**B- INSTALLATION**

- Sortir tous les éléments de l'emballage.
- Placer l'animation dans un endroit assez grand et propre et sur un sol propre et sec dépourvu de tous débris.
- Dérouler l'animation et le cordon électrique.
- Dégager l'entrée d'air qui se trouve au pied de l'animation.
- Fermer la ou les fermeture(s) éclair au dos ou au pied de l'animation.
- Utiliser les attaches qui se trouvent au bout des cordons en nylon fournis pour attacher l'animation par les œillets prévus à cet effet.
- Planter les pieux en plastique dans le sol et attacher les cordons en nylon.


**Si le moteur ne fonctionne pas :**

Vérifier que celui-ci est bien branché au secteur.  
 Des poussières ou des débris peuvent se trouver dans le moteur.  
 Vérifier que la/ les fermeture(s) éclair soit bien fermée(s) afin que l'air reste à l'intérieur.

**C-NETTOYAGE, RANGEMENT ET ENTRETIEN**

Attention ! Avant de nettoyer ou de ranger l'animation, débranchez-la.  
 Utiliser un chiffon humidifié à l'eau froide et du détergent doux pour nettoyer l'animation et essuyer avec un chiffon sec et doux.  
 Ne pas nettoyer le moteur.  
 Ranger dans la boîte d'origine ou une boîte similaire.

**D- MISE AU REBUT DU PRODUIT**

 La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.  
 Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
DÉCORATION LUMINEUSE YYYYYY LAMPES : 3V, ZZZW TENSION : V PUISSANCE : W FRÉQUENCE : 50Hz	SOUFFLEUR TENSION : 22V DC, ZZZA	TRANSFORMATEUR XXXXXXXXXXXXXX ENTRÉE : 230V~ 50Hz SORTIE : V