



LIGHTS

Guirlande
EXTÉRIEUR & INTÉRIEUR

10000203692

Notice



**INFORMATIONS À CONSERVER
POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.
À LIRE ATTENTIVEMENT.**

La guirlande s'illumine en suivant 8 jeux de lumière différents.

Sélectionnez votre séquence favorite en appuyant brièvement sur les boutons « Mode » de la télécommande, ou le bouton du contrôleur situé au début de la guirlande.

Le minuteur de la guirlande permet des économies d'énergie: en déclenchant le minuteur, la guirlande s'allumera pendant 6H, puis s'éteindra jusqu'au lendemain même heure. La mise en route se fait en appuyant sur le bouton « timer » de la télécommande ou en appuyant 6 secondes sur le bouton du contrôleur.

La fonction minuterie est enclenchée lorsque le témoin lumineux du contrôleur est allumé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

- **ATTENTION** - Cette guirlande lumineuse ne doit pas être utilisée sans que tous les joints d'étanchéité ne soient en place.
- Le câble extérieur souple de la guirlande lumineuse et celui du transformateur, s'il en est muni, ne peuvent pas être remplacés; en cas d'endommagement d'un câble, il convient de mettre l'appareil endommagé (guirlande et/ou transformateur) au rebut.
- Les lampes ne sont pas remplaçables.

INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ:

- L'installation doit être réalisée par un adulte.

NETTOYAGE:

- Nettoyer avec un chiffon doux.
- Si nécessaire, nettoyer légèrement avec un chiffon humide.
- Ne pas immerger ou asperger d'eau.
Ne pas utiliser de solvants.
- Ne pas ranger humide.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

GARANTIE:

Chère cliente, cher client, nos produits sont soumis à des contrôles qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de vous rapprocher du magasin ou de contacter le SAV:

Par email:

serviceclient@lafoirfouille.fr

Numéro de téléphone:

0811 38 36 37*

* numéro surtaxé à 5cts la minute.

Sont exclus de la garantie les pièces qui sont soumises à une usure normale et les dommages subis par les pièces fragiles, par exemple les interrupteurs, les sources d'éclairage...

Cette garantie est perdue si l'appareil n'a pas été utilisé ou entretenu de manière conforme.

LIGHTS

14/05/2018

Fabriqué en Chine
La Foir'Fouille S.A.
155 Avenue Clément Ader
34174 Castelnau-le-lez
France



CARTON
ET EMBALLAGE
PAPIER À TRIER