



# CHAUFFAGE COLONNE

2000 W



Notice  
**10000228030**

1 - Éléments livrés - Données techniques.....	1
2 - Consignes de sécurité .....	1
3 - Mode d'emploi .....	4
4 - Nettoyage et entretien .....	5
5 - Mise au rebut .....	5
6 - Garantie .....	6

---

## 1 - ÉLÉMENTS LIVRÉS - DONNÉES TECHNIQUES

---

- 1 chauffage colonne
- 1 mode d'emploi
  
- Dimensions: Ø26 x 61 cm
- Données techniques:  
Tension d'alimentation: 220-240V~, 50Hz,  
Puissance: 2000W

---

## 2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

---

### IMPORTANT :

- Lire attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation.
- Respecter en priorité les consignes de sécurité !
- L'appareil ne doit être utilisé qu'aux fins décrites dans ce mode d'emploi.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Conserver ce mode d'emploi.
- Si vous transmettez l'appareil à un tiers, n'oubliez pas d'y joindre ce mode d'emploi.

### AVERTISSEMENT !

- Ne pas poser l'appareil sur des objets mous (comme par exemple des serviettes de toilette).
- Les matériaux d'emballage peuvent s'avérer dangereux pour les enfants. Il y a un risque de suffocation. Ne laissez pas les matériaux d'emballage à la portée des jeunes enfants.

- Tenir cet appareil et les petites pièces détachables hors de la portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation avant montage, démontage ou nettoyage.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination.



- **AVERTISSEMENT** : Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- L'appareil ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Les appareils électriques peuvent présenter des dangers pour des animaux domestiques et d'élevage. De plus, ceux-ci peuvent endommager l'appareil. Maintenir par conséquent les animaux éloignés des appareils électriques.

## **DANGER ! Risque d'électrocution**

- Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- N'essayez en aucun cas de réparer ou modifier l'appareil vous-même. Confiez les réparations uniquement à un atelier spécialisé ou au service après-vente.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est en bon état et n'est pas coupé. En cas de doute sur son fonctionnement, adressez-vous à un professionnel.
- Ne pas mettre l'appareil en service si l'appareil ou le câble de raccordement présente des dommages visibles ou si l'appareil a subi une chute.
- Placer l'appareil sur une surface plane, stable et thermorésistante. Toute autre position de l'appareil est potentiellement dangereuse.
- Utilisation intérieure uniquement.
- Ne pas plonger la partie électrique ni la fiche secteur dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Si du liquide pénètre dans la partie électrique de l'appareil, débrancher im-

médiatement la fiche secteur. Faire contrôler l'appareil avant de le remettre en service.

- Ne pas utiliser l'appareil avec des mains mouillées.
- Brancher la fiche secteur qu'à une prise de courant facilement accessible installée dans les règles, dotée de contacts de protection et dont la tension correspond aux indications de la plaque signalétique.
- Débrancher la fiche secteur de la prise de courant :
  - après chaque utilisation,
  - lorsqu'une panne survient,
  - quand vous n'utilisez pas l'appareil,
  - avant de nettoyer l'appareil,
  - en cas d'orage.

### **AVERTISSEMENT : Risque de blessures et dommages matériels**

- Utiliser uniquement les accessoires d'origine.
- Ne jamais placer l'appareil sur des surfaces chaudes (comme les plaques de cuisson), ni à proximité de sources de chaleur ou d'un feu couvert.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures inférieures à  $-10^{\circ}\text{C}$  ou supérieures à  $+40^{\circ}\text{C}$ .
- Disposer le câble de raccordement de façon à ce que personne ne puisse marcher dessus, se prendre dedans ou trébucher.
- Ne rien insérer au travers des ouvertures des grilles de protection.
- Éviter toute détérioration du câble de raccordement par des arêtes vives ou des surfaces brûlantes. Ne pas enrouler le câble de raccordement autour de l'appareil (risque de rupture du câble).
- Ne pas coincer ou écraser le câble de raccordement.
- Les surfaces peuvent devenir chaudes au cours de l'utilisation.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage avec un programmateur, une minuterie, un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil de chauffage sous tension automatiquement, car il y a un risque de feu si l'appareil de chauffage est recouvert ou placé de façon incorrecte.
- Cet appareil de chauffage est porté à haute température lorsqu'il fonctionne. Afin d'éviter tout risque de brûlures, éviter tout contact des parties chaudes avec la peau. Il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil à moins d'1 m de matériaux susceptibles de s'enflammer, tels que des rideaux, tissus, murs ou tout autre matériau inflammable lorsque celui-ci est en marche.
- Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulièrement en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Laisser complètement refroidir l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger.

## 3 - MODE D'EMPLOI

Ne pas utiliser d'objets durs, pointus pour ouvrir les emballages.  
Après le déballage, vérifier l'intégralité du contenu et l'état de toutes les pièces.  
En cas de manquement ou de pièces défectueuses, rapporter immédiatement le produit à votre magasin.

1. Thermostat
2. Poignée de transport
3. Grille
4. Oscillation



### Remarque :

Lorsque vous utiliser le radiateur pour la première fois, une odeur est susceptible de se dégager de l'appareil. Nous recommandons donc de faire fonctionner l'appareil à vide deux ou trois fois à thermostat moyen en ouvrant la fenêtre en grand.

Avant de mettre en marche l'appareil, assurez-vous que votre installation électrique supporte la puissance du chauffage d'appoint.

Tourner le bouton de thermostat pour régler le mode que vous souhaitez.

1. Pointer le curseur sur la position  pour activer la ventilation (en été).
2. Pointer le curseur sur la position 1 pour activer le chauffage à puissance moyenne.
3. Pointer le curseur sur la position 2 pour activer le chauffage à puissance maximale.

**MISE EN GARDE :** La position 1 et 2 ne sont pas dotées d'un dispositif qui contrôle la température ambiante. Ne pas utiliser ces 2 positions dans des pièces exiguës si ces pièces sont occupées par des personnes qui ne sont pas en mesure de quitter seules la pièce, à moins qu'elles ne fassent l'objet d'une surveillance.

4. Pour un réglage du chauffage en fonction de la température ambiante, positionner d'abord le curseur dans la position maximum de la jauge. Lorsque la température ambiante souhaitée est atteinte, tourner lentement le bouton

dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un déclic signalant que le chauffage s'éteint. Le chauffage va maintenant s'allumer et s'éteindre alternativement afin de maintenir la température ambiante que vous avez sélectionnée.

5. Pour éteindre l'appareil, pointer le curseur sur la position 0.
6. Pour activer l'oscillation de l'appareil, appuyer sur le bouton I à l'arrière de l'appareil. Appuyer sur le bouton O pour la désactiver.

---

## 4 - NETTOYAGE ET ENTRETIEN

---

- La principale cause de surchauffe étant le dépôt de poussière ou de peluches dans l'appareil, veiller à maintenir l'appareil propre.
- Débrancher la fiche secteur de la prise de courant et laisser complètement refroidir l'appareil avant de le nettoyer ou le ranger.
- Ne pas utiliser de produit de nettoyage corrosif ou abrasif.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne jamais intervenir à l'intérieur de l'appareil avec un objet métallique sous peine de détérioration grave.

---

## 5 - MISE AU REBUT

---

 Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.



### Emballage

Si vous souhaitez mettre l'emballage au rebut, respectez les prescriptions environnementales correspondantes à votre pays.

---

## 6 - GARANTIE

---

Chère cliente, Cher client,

Nos produits sont soumis à des contrôles qualité rigoureux. Conservez le ticket de caisse.

Si malgré ces contrôles, votre produit ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de vous rapprocher du magasin ou de contacter le SAV :

Par email : [sav@lafaifoille.fr](mailto:sav@lafaifoille.fr)

Numéro de téléphone : **08 11 38 36 37**

La garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication.

Sont exclus de la garantie les pièces d'usure qui sont soumises à une usure normale et les dommages subis par des pièces fragiles, par ex. les interrupteurs, batteries, sources d'éclairage ou d'autres pièces en verre.

Cette garantie est perdue si le produit n'a pas été utilisé ou entretenu de manière conforme. Pour une utilisation conforme du produit, respectez précisément toutes les consignes présentées dans le mode d'emploi. Les fins d'utilisation et les actions contre-indiquées ou déconseillées dans le mode d'emploi doivent impérativement être évitées.

Le produit est exclusivement conçu pour un usage privé non commercial. La manipulation non autorisée et non conforme, l'utilisation de force et les interventions non effectuées par notre centre de service autorisé entraînent la perte de garantie.



04/06/2020

Fabriqué en Chine  
**La FoirFouille S.A.**  
30 rue Maryse Bastié  
34170 Castelnau-le-Lez  
France

