

ÜGHTS

Notice

Nuage lumineux EXTÉRIEUR & INTÉRIEUR

10000205277



INFORMATIONS À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.


À LIRE ATTENTIVEMENT.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

- Attention Ne pas ouvrir le cordon lumineux ni le couper. Risque de choc électrique
- Attention Ce cordon lumineux ne doit pas être utilisé sans que tous les joints d'étanchéité ne soient en place.
- Le câble extérieur souple de cette décoration lumineuse et celui du transformateur, s'il en est muni, ne peuvent pas être remplacés; en cas d'endommagement d'un câble, il convient de mettre l'appareil endommagé (décoration lumineuse et/ou transformateur) au rebut.
- Les lampes ne sont pas remplaçables.

INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ:

- L'installation doit être réalisée par un adulte.
- Ne pas brancher le cordon lumineux lorsqu'il est enroulé sur une bobine.
- Ne pas couvrir le cordon lumineux ou l'encastrer dans une surface. Risque de surchauffe dangereuse.
- Rayon de courbure admissible minimum: 5 cm



NETTOYAGE:

- Nettoyer avec un chiffon doux.
- Si nécessaire, nettoyer légèrement avec un chiffon humide.
- Ne pas immerger ou asperger d'eau. Ne pas utiliser de solvants.
- Ne pas ranger humide.

Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets mé-nagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

GARANTIE:

Chère cliente, cher client, nos produits sont soumis à des contrôles qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de vous rapprocher du magasin ou de contacter le SAV:

Par email:

serviceclient@lafoirfouille.fr

Numéro de téléphone: 0811 38 36 37*

* numéro surtaxé à 5cts la minute.

Sont exclus de la garantie les pièces qui sont soumises à une usure normale et les dommages subis par les pièces fragiles, par exemple les interrupteurs, les sources d'éclairage... Cette garantie est perdue si l'appareil n'a pas été utilisé ou entretenu de manière conforme.

ÜGHTS

