



# FAIRY STARS

NOTICE

Guirlande  
INTÉRIEUR

10000265739

08/04/2023

**FFSA**

30 rue Maryse Bastié  
34170 Castelnau-le-Lez  
France  
Fabriqué en Chine



|  |   |
|--|---|
| 1 - Éléments livrés - Données techniques | 2 |
| 2 - Consignes de sécurité                | 2 |
| 3 - Nettoyage et entretien               | 3 |
| 4 - Mise au rebut                        | 3 |
| 5 - Garantie                             | 4 |

---

## 1 - ÉLÉMENTS LIVRÉS - DONNÉES TECHNIQUES

---

- Guirlande
- 1 mode d'emploi

---


## 2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

---

### IMPORTANT

- À conserver pour consultation ultérieure, à lire attentivement.
- À l'exception des piles, aucun élément de cet article ne peut être changé ; en cas d'endommagement d'une partie (enveloppe, sources lumineuses, câble/cordon,...), il convient de mettre l'article au rebut.
- Les sources lumineuses de ce luminaire ne sont pas remplaçables. En fin de vie de source lumineuse, il convient de mettre le luminaire au rebut.
- L'installation doit être réalisée par un adulte.
- Après le déballage, vérifier l'intégralité du contenu et l'état de toutes les pièces. En cas de manquement ou de pièces défectueuses, ramener immédiatement le produit à votre magasin.
- Les matériaux d'emballage peuvent s'avérer dangereux pour les enfants. Il y a un risque de suffocation. Ne pas laisser les matériaux d'emballage à la portée des jeunes enfants.
- Si l'appareil doit être remis à un tiers, ne pas oublier d'y joindre ce mode d'emploi.
- Tenir les petites pièces détachables hors de la portée des enfants.
- Si des lampes sont cassées ou endommagées, ne pas utiliser la guirlande ni la mettre sous tension, mais l'éliminer dans le respect de l'environnement.
- Ce produit fonctionne avec 2 piles de type LR6(AA), 1,5V.

- Insérer les piles en prenant garde de respecter la polarité des piles indiquée dans le boîtier.



- Après l'insertion des piles, remettre le couvercle.
- Les piles (non-rechargeables) ne doivent pas être rechargées.
- Ne pas court-circuiter les bornes des piles.
- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées ou des piles de types différents ou de marques différentes.
- Les batteries déchargées doivent être retirées de l'appareil et éliminées de façon sûre.
- Retirer les piles avant de mettre le produit au rebut.
- Retirer les piles, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.
- Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin.
- Les piles rechargeables doivent être chargées uniquement sous le contrôle d'un adulte.
- Les piles rechargeables doivent être enlevées du produit avant d'être chargées.
- Utilisation intérieure uniquement.

---

## **3 - NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

---

- Nettoyer avec un chiffon doux.
- Si nécessaire, nettoyer légèrement avec un chiffon humide.
- Ne pas immerger ou asperger d'eau.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Ne pas ranger humide.

---

## **4 - MISE AU REBUT**

---



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



### Emballage

Si vous souhaitez mettre l'emballage au rebut, respectez les prescriptions environnementales correspondantes de votre pays.

Pour en savoir plus: [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## 5 - GARANTIE



Les conditions de garantie sont disponibles sur le site : [www.lafoirfouille.fr](http://www.lafoirfouille.fr)

Chère cliente, Cher client,

**Nos produits sont soumis à des contrôles qualités rigoureux.**

Conservez le ticket de caisse. Si malgré ces contrôles, votre produit ne fonctionne pas correctement, présente des défauts de fabrication et ou de matériaux, nous vous demandons de vous rapprocher du magasin ou de contacter le SAV :

### DEPUIS LA FRANCE

Par email : [sav@lafoirfouille.fr](mailto:sav@lafoirfouille.fr)

Numéro de téléphone **03.59.09.58.46**

### DEPUIS LA BELGIQUE

Par email : [sav@lafoirfouille.be](mailto:sav@lafoirfouille.be)

Numéro de téléphone **078.70.01.75**

La garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication. Sont exclus de la garantie les pièces d'usure qui sont soumises à une usure normale. Cette garantie est perdue si le produit n'a pas été utilisé ou entretenu de manière conforme. Pour une utilisation conforme du produit, respecter précisément toutes les consignes présentées dans le mode d'emploi. Le produit est exclusivement conçu pour un usage privé non commercial. La manipulation non autorisée et non conforme, l'utilisation de force et les interventions non effectuées par notre centre de service autorisé entraînent la perte de garantie.